VS30D/VS26D(M)

箱の中身を確認してください

このたびは、VS30D/VS26D(M)をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているか、このチェックリストを見ながら順番に確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にお申し出ください。
なお、添付品の名前の後に★印が付いているものは、最初にパソコンを組み立てる際に必要となるものです。
確認が終わったら、まとめて揃えておきましょう。

1.本体梱包箱の中身を確認します

□はじめにお読みください★

□保証書（本体梱包箱に貼り付けられています）

□キーボード★



□パソコン本体★



本体梱包箱の中には、このほかに「添付品収納箱」と「スピーカセット収納箱」が入っています。これらの箱の中身は、後の手順で確認します。

2.添付品収納箱の中身を確認します



以下の添付品は図のⒶの部分に入っています。



マニュアルなど

□ソフトウェアのご使用条件★
□ソフトウェア使用条件適用一覧★
（添付ソフトウェアサポート窓口一覧）
□安全にお使いいただくために★
（箱の中身を確認後必ずお読みください）
□STEP1 導入
□STEP2 入門
□STEP3 活用
□インターネット入門
□拡張の手引き
□リファレンス
□困ったときのQ&A

□これならわかるパソコンが動く
□NEC PC あんしんサポートガイド
□てきぱき家計簿マム2操作マニュアル
□通信ジュークカラオケ説明書
□BIGLOBE おいでまシート
□AOLハンドブック
□ニフティサーブ イントロパック



ユーザ登録カードなど

□98 OFFICIAL PASS お客様登録申込書
□SEGAバーチャファイター2お客様登録カード
□駅すぱあとfor Windows 95お客様カード

□パソコン大学一年生ユーザー登録カード
（ビニール袋に入っています）
□筆ぐるめユーザー登録カード
□てきぱき家計簿マム2ユーザー登録カード

以下の添付品は図のⒷの部分に入っています。

□マウス★

□電源ケーブル★



□アース線★

□FAXモデム用 TELセットケーブル★
（モジュラーケーブル）

□ノイズ除去用部品（2個）★



VS30D/M7 model CB1,DB1のみの添付品

□キャディ



□トレイアダプタ



V30D/M7 model CD1,DD1のみの添付品

□オーディオケーブル★

以下の添付品は図のⒷの部分に入っています。

□マイクロホン★　□マイクホルダー★　□マイクスタンド★



マイクロホン、マイクホルダー、マイクスタンドは一つの袋に入っています。

□VALUESTAR NX
らくらくセットアップビデオ



以下の添付品は図のⒸの部分に入っています。



CD-ROM

□バックアップCD-ROM
□アプリケーションCD-ROM
□冠婚葬祭（VS30Dのみ）
□ くりっく亭（VS26Dのみ）
□バーチャファイター2
（同じ袋に入っています）
□パソコン大学一年生CD-ROM



フロッピーディスク

□システムインストールディスク

Microsoft® Windows® 95の添付品

□Microsoft® Windows® 95ファーストステップガイド★
□Windows® 95 Companion CD-ROM*1
□Microsoft®ユーザーカード
□使用許諾契約書　追加条項

*1:周辺機器などを増設後、システムから要求があった場合に使用します。

model CD1、CB1、CA1の添付品

一太郎Office8の添付品

□一太郎 Office8 パッケージ

「一太郎Office8」のパッケージ内に含まれる「一太郎Office8パッケージ内容の確認」および「一太郎8バリューパックプラスパッケージ内容の確認」を参照して内容をご確認ください。

以下の添付品は図のⒸの部分に入っています。

model DD1、DB1、DA1の添付品

Microsoft® Excel 97&Word 97&Outlook™97の添付品

□Microsoft® Excel 97&Word 97&Outlook™97 パッケージ

「Microsoft® Excel 97&Word 97&Outlook™97」のパッケージ内に含まれる「お使いになる前に」の「1.パッケージ内容一覧」を参照して内容をご確認ください。

3.スピーカセット収納箱の中身を確認します

□スピーカ★



□スピーカ専用ACアダプタ★



□スピーカ用ケーブル★

□スタンド★



□サブウーファ★



□アタッチメント



□粘着テープ



4.ディスプレイ梱包箱の中身を確認します（ディスプレイがセットのモデルのみ）

□ディスプレイ★
□ディスプレイ用電源ケーブル★

□保証書（ディスプレイ梱包箱に貼り付けられています）
□取扱説明書
□安全にお使いいただくために

このマニュアルはエコマーク認定の再生紙を使用しています。

1997年10月